

TRACEUSE par Pulvérisation

PRO

**CASAL
SPORT**



Données techniques :

Appareil à pression préalable, le chariot est monté sur 4 roues pneumatiques pour une meilleure stabilité. Le traçage est modifiable, il peut être latéral ou central. Il est équipé d'une cuve de 12 litres.

Mode d'emploi :

Une fois le mélange préparé, l'incorporer directement dans la cuve, pomper jusqu'au déclenchement de la soupape (la pression est alors à son maximum) actionner la poignée pour tracer, il faut remettre la cuve en pression lorsque la largeur du tracé vous semble insuffisante. Cet appareil vous offre la possibilité de tracer soit au centre soit sur le côté.

Nettoyage :

Facile, le nettoyage se fait à l'eau ou à l'aide d'un nettoyant spécifique (Solvacryl) si l'appareil est fortement encrassé. Si le nettoyage est bien effectué, vous aurez moins de risques de bouchage.

Conseil d'entretien :

1. Commencez par vidanger et rincez la cuve
2. Remplissez la cuve d'eau claire
3. Puis mettre la cuve sous pression
4. Et enfin actionnez la poignée, pour rincer l'ensemble des tuyaux et la buse.

*Appareil stable, maniable
et simple de mise
en oeuvre
Demande un entretien
régulier*